

Bột Trét & Mastic Nội Thất

BỘT TRÉT NỘI THẤT KOVA DX

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Bột trét nội thất KOVA DX là loại bột trét được thiết kế để làm phẳng tường trong nhà che lấp các khiếm khuyết trước khi sơn phủ, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với hầu hết các loại công trình xây dựng.</i>
Đặc tính vượt trội	- Bề mặt mịn màng. - Dễ xả nhám. - Dễ thi công. - Không rạn nứt chân chim. - Không bong rộp. - Độ bền cao, chịu thời tiết tốt. - Liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông và vữa xi măng cho độ bám dính tốt.
Công dụng	Làm phẳng bề mặt lồi lõm, giảm mức độ tiêu hao của sơn phủ cho tường.
Bề mặt áp dụng	Vữa xi măng, bê tông, thạch cao.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bao 40kg.
Định mức lý thuyết	35 – 40 m ² /bao (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	Khoảng 1mm cho mỗi lớp. Độ dày tối ưu cho 2 lớp sau khi khô vào khoảng 1.5 mm. Không nên trét bột quá dày vì sẽ làm giảm độ bền của toàn bộ hệ sơn phủ.
Pha loãng	Pha thêm 16 – 20 lít nước sạch cho mỗi bao 40kg.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Bột Trét/Mastic (02 Lớp)	Sơn Lót (01 Lớp)	Sơn Phủ (02 Lớp)
Bột trét nội thất KOVA DX	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA	Sơn phủ nội thất KOVA



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày). Làm sạch bụi bẩn. - Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.
Dụng cụ	Máy khuấy trộn, bay trét.
Thi công	Bước 1: Pha bột trét và nước sạch theo tỉ lệ khoảng 16 – 20 lít nước sạch/bao. Cho bột trét từ từ vào nước sạch khuấy thật kỹ cho vừa độ sệt (nên sử dụng máy trộn). Để yên trong 5 phút, sau đó khuấy lại cho hỗn hợp đồng nhất. Tùy thuộc vào thời tiết, nếu quá đặc có thể pha thêm một chút nước cho dễ trét. Bước 2: Dùng bay trét 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3 – 4 giờ. Để khô sau 6 – 8 giờ dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi, có thể lăn sơn lót.
Lưu ý	- Nước dùng để pha bột trét tuyệt đối là nước sạch. Không được dùng nước bẩn hoặc lẫn tạp chất. - Nếu tường có vết nứt phải trám trét bằng chống thấm co giãn CT-14 trước. - Nếu thời tiết quá khô thì cần làm ẩm tường trước khi thi công bột trét. - Không nên trét bột trét quá dày vì sẽ làm giảm độ bền của toàn bộ hệ sơn phủ. - Dùng đến đâu trộn đến đó. Nên thi công hết trong vòng 60 phút để tránh bị đông kết. - Không được pha thêm các loại bột khác vào bột trét KOVA. - Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.
Bảo quản	Bột trét phải được lưu trữ nơi khô thoáng, bao bì phải được đóng kín trong quá trình lưu trữ. Không được chồng quá 6 lớp bao.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 10/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

