

Chất chống thấm **CHẤT CHỐNG THẤM MÀU KOVA** **CT-11A COLOR**

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Chất chống thấm màu KOVA CT-11A Color là chất chống thấm hệ nước, một thành phần, gốc Acrylic. Chống thấm màu CT-11A có khả năng chống thấm bền bỉ, màng chống thấm co giãn và có bề mặt hoàn thiện như sơn trang trí với những màu sắc hiện đại. Cấu tạo màng sơn đặc biệt giúp chống bám bụi, rêu mốc. Chất chống thấm màu KOVA CT-11A Color thi công rất tiện lợi, không cần pha trộn xi măng và thi công trực tiếp lên vữa/ xi măng (đối với tường mới), thay cho hệ sản phẩm sơn trang trí thông thường.
Đặc tính vượt trội và công dụng	• Chống thấm và kháng ẩm vượt trội. • Màng chống thấm co giãn giúp hạn chế nứt chân chim. • Chống bám bụi, giúp bề mặt tường luôn sạch. • Bám dính trực tiếp trên bề mặt xi măng, bê tông. • Thi công đơn giản như sơn trang trí. • Hàm lượng VOC thấp.
Bề mặt áp dụng	Bề mặt vữa xi măng, bê tông
Vị trí áp dụng	• Tường ngoại thất đặc biệt là Tường hông, Tường sau... • Hàng rào • Tường, trần nội thất ở những khu vực ẩm ướt..

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	4 kg, 22 kg
Định mức lý thuyết	2.0 – 3.0 m ² /kg cho 2-3 lớp, tùy thuộc vào điều kiện thi công của tường.
Độ dày khô	115 – 170 µm tương ứng với định mức trên, ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Pha loãng 0 - 5% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng), tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ và độ ẩm.



HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Đối với tường mới:

Chuẩn bị và vệ sinh bề mặt	Sơn phủ (02 - 03 lớp)
	Chất chống thấm màu KOVA CT-11A Color

Đối với tường cũ:

Chuẩn bị và vệ sinh bề mặt	Lớp lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 - 03 lớp)
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA	Chất chống thấm màu KOVA CT-11A Color

*Lưu ý: Không được thi công CT-11A Color trực tiếp lên bề mặt bột trét/Mastic hoặc thi công bột trét/Mastic lên bề mặt chống thấm màu.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Tường mới: - Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12-15 ngày) và làm sạch bụi bẩn - Nên kiểm tra đảm bảo độ ẩm tường < 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter - Bề mặt tường bê tông, hồ xi măng phải đủ mác, không lồi lõm, đảm bảo độ phẳng tương đối. Tường cũ: - Phải loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ, bề mặt không ổn định khỏi bề mặt tường. Sau đó, rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. - Nên kiểm tra đảm bảo độ ẩm tường < 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter - Thi công 1 lớp Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA trước khi thi công CT-11A Color.
Dụng cụ thi công	Máy khuấy tay, chổi cọ, rulo, súng phun
Thi công	Bước 1: Khuấy kỹ Chất chống thấm màu KOVA CT-11A Color. Bước 2: Thi công hoàn thiện 02 - 03 lớp Chất chống thấm màu KOVA CT-11A Color, mỗi lớp cách nhau từ 3 - 4 giờ.
Thời gian khô	Khô bề mặt: 2 giờ, thời gian khô sẽ kéo dài hơn tùy vào điều kiện môi trường và độ dày lớp chống thấm. Đạt độ cứng tuyệt đối: 7 ngày.



Lưu ý	- Nếu thời tiết quá khô cần làm ẩm tường trước khi thi công, Thi công vào ngày nắng ráo, nhiệt độ bề mặt không quá 35°C. - Tránh tiếp xúc với nước tối thiểu 8 giờ sau khi hoàn thiện. - Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.
-------	---

LƯU TRỮ VÀ DỮ LIỆU AN TOÀN

Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TỰ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 10/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

