

Chất Chống Thấm **CHẤT PHỤ GIA CHỐNG THẤM KOVA CT-11B**

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Chất phụ gia chống thấm KOVA CT-11B là phụ gia dạng lỏng được cho vào vữa xi măng, bê tông giúp làm tăng độ linh động, khả năng biến dẻo và khả năng chống thấm, đồng thời làm giảm khả năng rạn nứt của vật liệu.</i>
Đặc tính vượt trội	- Tăng khả năng chống thấm. - Giảm sự rạn nứt của hồ vữa, bê tông. - Tăng khả năng bám dính và độ linh động. - Tăng độ bền hồ vữa, bê tông. - Không độc hại, an toàn với người thi công và sử dụng.
Công dụng	- Lớp hồ dầu dùng để chống thấm hoặc kết nối. - Lớp vữa dậm vá mỏng hoàn thiện. - Lớp vữa trát chống thấm. - Vữa sửa chữa. - Phụ gia chống thấm cho bê tông.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Lon 1 Kg; Thùng 4 Kg.
Dụng cụ	Máy khuấy, chổi cọ, bay trét.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt bê tông phải được làm sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ, bụi xi măng và các tạp chất bám dính khác. - Làm ướt bề mặt trước, phải được bão hòa toàn bộ nhưng không để nước đọng lại.
Sử dụng và thi công	Lớp kết nối cho vữa trát/lớp kết nối cho bê tông cũ và mới. Trước khi thi công sửa chữa nên thi công 1 lớp hồ dầu kết nối để tăng độ bám dính: Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp CT-11B (tỷ lệ theo khối lượng): $CT-11B : Nước : Xi măng = 1 : 1 : 4$ Bước 2: Cho xi măng vào trong hỗn hợp CT-11B – Nước đã trộn sẵn và trộn đều hỗn hợp. Thi công lớp hồ dầu kết nối CT-11B với độ dày khoảng 2 mm lên bề mặt đã được làm ướt trước. Đổ lớp bê tông hoặc trát lớp vữa (thi công ngay khi lớp kết nối còn ướt). Phụ gia chống thấm cho hồ vữa.



	Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp CT-11B (tỷ lệ theo khối lượng): $\text{Xi măng} : \text{Cát} = 1:3 \text{ (1)}$ $\text{CT-11B} : \text{Nước} = 1:3 \text{ (2)}$ Cho từ từ hỗn hợp (2) vào (1) và trộn đều cho đến khi đạt được độ sệt thích hợp thi công. Bước 2: Thi công lớp vữa chống thấm. <i>Lưu ý: Bề mặt luôn luôn được làm ướt trước khi thi công (nhưng không để nước đọng lại).</i> 3. Phụ gia chống thấm cho bê tông. Tỷ lệ CT-11B theo xi măng: $1 \text{ Kg CT-11B cho } 1 \text{ bao } 50 \text{ Kg xi măng}$ <i>(Lượng xi măng được tính toán theo tỷ lệ cấp phối bê tông).</i> 4. Xử lý ống xuyên sàn: Để đảm bảo ống xuyên sàn kết nối chặt với bê tông và tăng khả năng chống thấm ngay tại vị trí tiếp giáp này, cần sử dụng CT-11B như sau: Bước 1: Trộn thật đều xi măng, đá mi và CT-11B cho vừa độ nhão (không thêm nước). Bước 2: Trám hỗn hợp này thật chặt vào vị trí tiếp giáp ống xuyên sàn.
Lưu ý	- Hỗn hợp đạt độ cứng cao nhất sau 28 ngày. - Không dùng chất phụ gia chống thấm KOVA CT-11B như vật liệu kết dính độc lập. - Tùy vào mục đích sử dụng, trộn hỗn hợp theo tỉ lệ khuyến nghị để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa trộn hỗn hợp và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 10/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

