

Sơn Công Nghiệp

SƠN CÔNG NGHIỆP EPOXY KOVA KL-5 SÀN
KHÁNG KHUẨN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn Công Nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Sàn Kháng Khuẩn là sơn epoxy hệ nước hai thành phần, sơn có khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh chuyên dùng để phủ bảo vệ sàn bệnh viện, cơ sở y tế, xưởng công nghiệp, nhà máy thực phẩm, dược phẩm,...</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Kháng khuẩn và kháng nấm mốc vượt trội. - Chịu tải trọng và mài mòn cao. - Dễ lau chùi, bền với hóa chất nhẹ. - Chống thấm và chịu áp lực nước nhẹ. - Độ bám dính cao.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt bê tông, vữa xi măng, kim loại.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bộ 5 kg (2 thành phần): - Thành phần Sơn: 3.85 kg. - Thành phần Phụ gia: 1.15 kg.
Định mức lý thuyết	3.0 – 4.0 m ² /kg/2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	60 – 80 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Mastic/Sơn lót (01- 02 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất Chống Thấm Sàn KOVA	Mastic Epoxy KOVA KL-5 Sàn/ Sơn Lót Epoxy Tự Làm Phẳng KOVA Self-Levelling	Sơn Công Nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Sàn Kháng Khuẩn



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. - Đối với sàn bê tông cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu được ổn định mới tiến hành thi công hệ sơn phủ.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 1: Khuấy đều thành phần Sơn, sau đó cho toàn bộ thành phần Phụ gia vào và khuấy kỹ. Phải dùng đủ phần Phụ gia để màng sơn khô đúng tiêu chuẩn. Có thể pha thêm tối đa 10% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng. Bước 2: Để hỗn hợp phản ứng trong 3 phút, sau đó khuấy lại trước khi thi công. Bước 3: Thi công 2 lớp sơn công nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Sàn Kháng Khuẩn, mỗi lớp cách nhau 12 - 24 giờ. Màng sơn đạt độ cứng tối đa sau 7 ngày.
Lưu ý	- Dùng hết hỗn hợp sơn trong vòng 30 phút sau khi trộn, sau thời gian đó sơn sẽ đông cứng và khó thi công. - Chỉ thi công vào lúc thời tiết khô ráo và nhiệt độ bề mặt không quá 40°C. Không thi công khi thời tiết có độ ẩm cao. - Khi thi công và sau thi công xong cần để môi trường xung quanh thông thoáng giúp màng sơn mau khô và đảm bảo độ bóng. Nếu thông thoáng không tốt bề mặt sơn sẽ lâu khô và màng sơn sẽ bị trắng mờ, mất độ bóng. - Không được quét sơn lên xi măng hồ dầu, gạch men, đá và những bề mặt quá nhẵn bóng vì sơn khó bám dính. - Không sử dụng để thi công ngoài trời.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Khi đã pha trộn hai thành phần với nhau thì phải sử dụng hết.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 02/2025.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

