

Sơn Công Nghiệp

SƠN CÔNG NGHIỆP EPOXY KOVA KL-5 TƯỜNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn Công Nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Tường là sơn epoxy hệ nước hai thành phần được phát triển trên cơ sở chất tạo màng epoxy chuyên dùng để phủ bảo vệ tường xưởng công nghiệp, nhà máy thực phẩm, dược phẩm, bệnh viện, trường học,...</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Chịu va đập và mài mòn. - Dễ lau chùi, bền với hóa chất nhẹ. - Chống thấm và chịu áp lực nước nhẹ. - Độ bám dính cao.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt bê tông, vữa xi măng, kim loại.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bộ 20 kg (2 thành phần): - Thành phần Sơn: 17.2 kg. - Thành phần Phụ gia: 2.8 kg.
Định mức lý thuyết	4.0 – 5.0 m ² /kg/2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	60 – 80 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Mastic (01- 02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất Chống Thấm Tường KOVA	Mastic Dẻo KOVA Đa Năng	Sơn Lót Nội Thất Kháng Kiềm KOVA	Sơn Công Nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Tường

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. - Đối với tường mới cần để tối thiểu 12 ngày cho kết cấu được ổn định mới tiến hành thi công sơn phủ.
-----------------	--



Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	• Bước 1: Khuấy đều thành phần Sơn, sau đó cho toàn bộ thành phần Phụ gia vào và khuấy kỹ. Phải dùng đủ phần Phụ gia để màng sơn khô đúng tiêu chuẩn. Có thể thêm tối đa 10% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng. • Bước 2: Để hỗn hợp phản ứng trong 3 phút, sau đó khuấy lại trước khi thi công. • Bước 3: Thi công 2 lớp sơn công nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Tường, mỗi lớp cách nhau tối thiểu 8 giờ. Màng sơn đạt độ cứng tối đa sau 7 ngày.
Lưu ý	• Dùng hết hỗn hợp sơn trong vòng 45 phút sau khi trộn, sau thời gian đó sơn sẽ đông cứng và khó thi công. • Chỉ thi công vào lúc thời tiết khô ráo và nhiệt độ bề mặt không quá 40°C. Không thi công khi thời tiết có độ ẩm cao. • Khi thi công và sau thi công xong cần để môi trường xung quanh thông thoáng giúp màng sơn mau khô và đảm bảo độ bóng. Nếu thông thoáng không tốt bề mặt sơn sẽ lâu khô và màng sơn sẽ bị trắng mờ, mất độ bóng. • Không được quét sơn lên xi măng hồ dầu, gạch men, đá và những bề mặt quá nhẵn bóng vì sơn khó bám dính. • Không sử dụng để thi công ngoài trời.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Khi đã pha trộn hai thành phần với nhau thì phải sử dụng hết.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 06/2026.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

