

Sơn Lót Nội thất

SƠN LÓT NỘI THẤT KHÁNG KIỀM KOVA K-109

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109 là sơn Styrene Acrylic hệ nước đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn để phù hợp với khí hậu Việt Nam. Sơn có độ bám dính cao, kháng kiềm tốt, bảo vệ sơn phủ không bị kiềm hoá theo thời gian dưới tác động của vôi tự do trong xi măng, giúp tiết kiệm sơn phủ khi thi công.
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Kháng kiềm, bảo vệ lớp sơn phủ. - Tăng độ kết dính vào bề mặt vật liệu giúp lớp sơn phủ không bị bong rộp. - Tạo bề mặt nhẵn mịn, giúp tăng khả năng lên màu cho sơn phủ. - Độ phủ cao, thẩm thấu tốt vào bề mặt. - Khô nhanh, dễ thi công. - Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít). - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt tường bê tông, vữa, xi măng, thạch cao.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 Lít; Thùng 16 Lít.
Định mức lý thuyết	10.0 – 12.0 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 - 40µm (cho 1 lớp) ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 - 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Bột trét/ Mastic (02 lớp)	Sơn Lót (01 lớp)	Sơn Phủ (02 lớp)
Bột trét hoặc Mastic dẻo KOVA	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109	Sơn phủ nội thất KOVA



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày). Làm sạch bụi bẩn trên bề mặt tường. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 1: Có thể pha thêm 5–20% nước sạch theo thể tích, tùy theo nhiệt độ và độ ẩm. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Thi công 1 lớp Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109. Để lớp sơn lót khô từ 3 – 4 giờ sau đó phủ các lớp sơn trang trí khác.
Lưu ý	Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 12/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

