

Sơn Lót Ngoại thất

SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM KOVA K-207

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 là sơn lót hệ nước Styrene Acrylic đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, được dùng làm sơn lót kháng kiềm ngoài trời trước khi sơn phủ trang trí, giúp tiết kiệm sơn phủ, tăng tuổi thọ màng sơn, phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng.
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Kháng kiềm từ vữa xi măng, bê tông rất tốt. - Chịu tia cực tím. - Tăng độ bền liên kết, chống bong rộp giữa các loại sơn phủ trang trí với bề mặt vật liệu. - Giúp tăng độ bền và bảo vệ lớp sơn phủ. - Khô nhanh, dễ thi công. - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Vữa xi măng, bê tông, gạch, bề mặt đã được làm phẳng bằng Bột trét hoặc Mastic dẻo.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 Lít; Thùng 16 Lít.
Định mức lý thuyết	8.0 – 10.0m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 – 40µm (cho 1 lớp) ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường	Bột trét/ Mastic dẻo KOVA	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207	Sơn phủ ngoại thất KOVA





SƠN & CHỐNG THẨM

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày). Làm sạch bụi bẩn. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 1: Có thể pha thêm 5 – 20% nước sạch theo tỉ lệ thể tích tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Thi công 1 lớp Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207. Để lớp sơn lót khô từ 3 – 4 giờ mới phủ các lớp sơn trang trí khác.
Lưu ý	- Những bề mặt tường bị bong rộp đã sửa chữa nhiều lần, trước khi thi công sơn nên cạo bỏ hoàn toàn lớp vữa xi măng chất lượng kém rồi trát lại ở những khu vực bị ngấm cục bộ. - Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không quá 35°C. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulô ẩm. - Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước) và kiểm tra lại trước khi thi công.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 12/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.



KOVA GROUP

1900 63 64 51
92G-92H Nguyen Huu Canh St, Ho Chi Minh City, Viet Nam