

## Sơn Phủ Nội Thất

# SƠN NỘI THẤT KOVA FIT

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả                           | Sơn nội thất KOVA FIT là loại sơn phủ hệ nước gốc Acrylic. Sản phẩm có độ che lấp tốt, bề mặt màng sơn mịn màng với chi phí phải chăng. Đã được nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu Việt Nam.                                                                                                                                                            |
| Đặc tính vượt trội và công dụng | <ul style="list-style-type: none"><li>Khả năng che lấp hiệu quả.</li><li>Bề mặt sơn mịn màng, độ bám dính cao, không bong tróc.</li><li>Định mức cao, khô nhanh, dễ thi công.</li><li>Hàm lượng VOC thấp (&lt;50g/lít).</li><li>Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.</li></ul> |
| Bề mặt áp dụng                  | Các bề mặt trong nhà của tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng Mastic dẻo/Bột trét để làm phẳng và được phủ Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA.                                                                                                                                                                                                      |

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Đóng gói           | Thùng 3.5 lít; Thùng 16 lít.                                                            |
| Định mức lý thuyết | 5.0 – 6.0 m <sup>2</sup> /lít (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu và độ dày màng sơn. |
| Độ dày khô         | 30 – 40 µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.                               |
| Pha loãng          | 5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).                                                |

### HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

| Bột trét/Mastic<br>(02 lớp)   | Sơn lót<br>(01 lớp)              | Sơn phủ<br>(02 lớp)   |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Bột trét hoặc Mastic dẻo KOVA | Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA | Sơn nội thất KOVA FIT |

### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chuẩn bị bề mặt | <ul style="list-style-type: none"><li>Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn.</li><li>Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.</li></ul> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trên bề mặt bột trét hoặc mastic, phải làm sạch bụi. Sau đó bắt buộc phải phủ sơn lót nội thất kháng kiềm.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Dụng cụ                                      | Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Thi công                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bước 1:</b> Pha thêm 5 – 20% nước sạch tùy theo tỉ lệ thể tích, nhiệt độ và độ ẩm. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công.</li> <li><b>Bước 2:</b> Thi công 2 lớp Sơn nội thất KOVA FIT. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.</li> </ul>                                |
| Bảo quản                                     | Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).                                                                                                                                                                                      |
| Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường | Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng. |

## TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 12/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

