

Sơn Phủ Nội Thất

SƠN NỘI THẤT KOVA FIX UP

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Sơn nội thất KOVA FIX UP là loại sơn chất lượng cao hệ nước gốc Acrylic dùng để phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Với công nghệ mới, sơn có độ phủ cao, che lấp tốt nên dễ thi công, dễ sửa chữa.
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Sơn dễ thi công nhờ khả năng tự dàn trải tốt. - Khả năng dậm vá sửa chữa tối ưu. - Bề mặt sơn mịn, độ che phủ cao. - Chất lượng màu sắc luôn ổn định. - Bề mặt sơn bền, không bong tróc, có khả năng chịu chùi rửa. - Định mức cao, tiết kiệm vật tư. - Thời gian khô nhanh. - Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít). - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt trong nhà của tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng Mastic dẻo/Bột trét để làm phẳng và được phủ sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 lít; Thùng 16 lít.
Định mức lý thuyết	12.0 – 14.0 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 – 40 µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Bột trét/Mastic dẻo KOVA	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA	Sơn nội thất KOVA FIX UP



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. - Trên bề mặt bột trét hoặc mastic dẻo, phải làm sạch bụi. Sau đó bắt buộc phải phủ sơn lót nội thất kháng kiềm.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 1: Pha thêm nước sạch tùy theo tỉ lệ thể tích, nhiệt độ và độ ẩm: pha thêm 5 – 20% nước. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Thi công 2 lớp Sơn nội thất KOVA FIX UP. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước) và kiểm tra lại trước khi thi công.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găngtay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 12/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

