

Sơn Phủ Nội Thất

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP KOVA HOME LOVE

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	SƠN NỘI THẤT CAO CẤP KOVA HOME LOVE là sơn nước gốc Acrylic với sức mạnh bảo vệ sức khỏe và tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh thông thường bám trên bề mặt tường, cho không gian sống thêm sạch: - Công nghệ Anti-Bacterial kháng khuẩn tới 99.9% các loại vi khuẩn thông thường (*). - Màng sơn chống bám bẩn và hạn chế tối đa bụi bám trên tường. - Công nghệ DirtBlocker ngăn vết bẩn đi sâu vào bên trong màng sơn giúp dễ dàng loại bỏ các vết bẩn khi lau chùi. Sản phẩm chứa hàm lượng VOC cực thấp, nhẹ mùi, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và môi trường, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo không gian trong lành, phù hợp với những khu vực dành cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Dễ lau chùi. - Màng sơn siêu mượt. - Màu sắc lên chuẩn, đều, đẹp. - Độ che lấp cao, khô nhanh, dễ thi công. - Chống nấm mốc, chịu ẩm tốt. - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng. - Hàm lượng VOC cực thấp (<50g/lít).
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt trong nhà của tường bê tông, vữa xi măng, sau khi đã dùng Mastic dẻo hoặc Bột trét để làm phẳng và được phủ Sơn lót nội thất kháng kiềm.

(*) Thử nghiệm trên loại vi khuẩn: *Salmonella typhimurium*, *Escherichia coli*.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 18 lít.
Định mức lý thuyết	14 – 16 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 – 40 µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).



HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Bột trét hoặc Mastic dẻo KOVA	Sơn Lót Nội Thất Kháng Kiềm KOVA	Sơn Nội Thất Cao Cấp KOVA Home Love

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. - Trên bề mặt hồ vữa, Bột trét hoặc Mastic, phải làm sạch bụi. Sau đó phủ Sơn lót nội thất kháng kiềm.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 01: Pha thêm nước sạch tùy theo tỉ lệ thể tích, nhiệt độ và độ ẩm: - Màu nhạt – màu trắng: pha 5 – 20% nước. - Màu đậm: pha 0 – 5 % nước vì màu đậm có độ lỏng cao hơn màu nhạt – màu trắng. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 02: Thi công 02 lớp Sơn nội thất cao cấp KOVA Home Love. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 09/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

