

Sơn Phủ Nội Thất

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP KOVA K-5500 PLUS

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn nội thất cao cấp KOVA K-5500 Plus là sơn nước gốc Acrylic hệ nước với công thức mới kết hợp các hạt phân tử sơn liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành lớp bảo vệ chắc chắn trước các tác động của bụi và vết bẩn, giúp bụi và vết bẩn được loại bỏ dễ dàng khi lau chùi. Hàm lượng VOC thấp, gần như không mùi, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và môi trường, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo không gian trong lành.</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Màng sơn siêu mịn màng, chất lượng màu sắc luôn ổn định và tươi mới theo thời gian. - Chống bám bẩn, dễ lau chùi, chịu chùi rửa tốt. - Chịu ẩm và kháng nấm mốc tốt. - Độ che lấp cao. - Bám dính tốt - Khô nhanh, dễ thi công. - Gần như không mùi, hàm lượng VOC thấp (<50g/lít). - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt trong nhà của tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng Mastic dẻo/bột trét để làm phẳng và được phủ sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 lít; Thùng 16 lít.
Định mức lý thuyết	14.0 – 16.0 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 – 40 µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Bột trét/Mastic dẻo KOVA	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA	Sơn nội thất cao cấp KOVA K-5500 Plus



HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chuẩn bị bề mặt	Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. - Trên bề mặt bột trét hoặc mastic dẻo, phải làm sạch bụi. Sau đó bắt buộc phải phủ sơn lót nội thất kháng kiềm.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 1: Pha thêm nước sạch tùy theo tỉ lệ thể tích, nhiệt độ và độ ẩm: pha thêm 5 – 20% nước. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Thi công 2 lớp Sơn nội thất cao cấp KOVA K-5500 Plus. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước) và kiểm tra lại trước khi thi công.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găngtay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 12/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

