

Sơn Phủ Ngoại thất

SƠN NGOẠI THẤT KOVA K-265 PLUS

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn ngoại thất KOVA K-265 Plus là loại sơn Acrylic phủ ngoài trời đã được hoàn toàn nhiệt đới hóa để đảm bảo độ bền trong môi trường khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Sơn có độ che lấp tốt, chống bám bụi hiệu quả phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Chất lượng màu sắc luôn ổn định. - Bề mặt màng sơn mịn màng, không tự bong tróc. - Độ che lấp tốt, dễ thi công. - Chống rêu mốc. - Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít). - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt ngoại thất của tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng Bột trét hoặc Mastic dẻo để làm phẳng và được phủ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 Lit; Thùng 16 Lit.
Định mức lý thuyết	12.0 – 13.0 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	30 – 40 µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường	Bột trét/Mastic dẻo KOVA	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA	Sơn ngoại thất KOVA K-265 Plus



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tường mới: phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn. - Tường cũ: phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. - Trên bề mặt Bột trét/Mastic dẻo phải làm sạch bụi. Sau đó bắt buộc phủ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 1: Pha thêm nước sạch tùy theo tỉ lệ thể tích, nhiệt độ và độ ẩm: pha thêm 5 – 20% nước cho vừa độ đặc. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Thi công 2 lớp Sơn ngoại thất KOVA K-265 Plus. Mỗi lớp thi công cách nhau 3 – 4 giờ.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước) và kiểm tra lại trước khi thi công.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 12/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

