

Sơn Phủ Ngoại Thất

SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP KOVA K-5501 PLUS

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Sơn ngoại thất cao cấp KOVA K-5501 Plus là loại sơn Acrylic phủ ngoài trời đã được hoàn toàn nhiệt đới hóa để phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Màng sơn có khả năng chống thấm và chống chịu thay đổi thời tiết rất tốt. Với bề mặt hoàn thiện cao cấp, sản phẩm giúp bảo vệ vượt trội lên đến 8 năm.
Đặc tính vượt trội	- Bề mặt sơn mịn màng, không bong tróc, có khả năng chống thấm. - Chất lượng màu sắc luôn ổn định, bền màu. - Chịu chùi rửa, kháng UV. - Khả năng chống bám bụi tốt. - Độ che lấp cao dễ thi công. - Chống rêu mốc tốt. - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng. - Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít).
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt ngoại thất của tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng Mastic dẻo hoặc bột trét để làm phẳng và được phủ sơn lót kháng kiềm ngoại thất.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 lít; Thùng 16 lít.
Định mức lý thuyết	12 – 14 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 – 40 µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất Chống Thấm Cao Cấp KOVA CT-11A Plus Tường	Bột trét/Mastic dẻo KOVA	Sơn Lót Ngoại Thất Kháng Kiềm KOVA	Sơn Ngoại Thất cao cấp KOVA K-5501 Plus



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. - Trên bề mặt Bột trét hoặc Mastic dẻo, phải làm sạch bụi. Sau đó phủ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 1: Pha thêm nước sạch theo tỉ lệ thể tích, nhiệt độ và độ ẩm: - Màu nhạt/Màu trắng: pha thêm 5 – 20% nước cho vừa độ đặt. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. - Màu đậm: pha thêm 0 – 5% nước vì sơn màu đậm loãng hơn màu nhạt/màu trắng. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Thi công 2 lớp Sơn ngoại thất cao cấp KOVA K-5501 Plus. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Bảo quản	Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 7/2023.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

