

## VỮA ĐÔNG KẾT NHANH KOVA PLUG

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả              | <i>KOVA Plug là vữa đông kết nhanh có khả năng ngăn chặn tức thì dòng nước chảy rò rỉ tại các khe hở vữa xi măng, bê tông, các vị trí chịu áp lực nước. Phù hợp sử dụng cho các cấu kiện ngầm, hồ thang máy, tầng hầm, bể chứa nước, bể bơi,...</i>                                        |
| Đặc tính vượt trội | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khả năng đông kết nhanh tức thì ngay cả khi có áp lực dòng nước chảy.</li> <li>• Bám dính tốt trên hồ vữa, bê tông trong điều kiện ẩm ướt.</li> <li>• Thi công nhanh, dễ dàng.</li> <li>• Không chứa các chất độc hại, chì, thủy ngân.</li> </ul> |
| Bề mặt áp dụng     | Tường vữa xi măng, bê tông.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Đóng gói                              | 1 Kg.                                     |
| Định mức lý thuyết                    | Tùy theo nhu cầu sử dụng.                 |
| Tỉ lệ trộn<br>(theo tỉ lệ khối lượng) | <b>KOVA Plug : Nước</b><br><b>1 : 0,3</b> |

### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chuẩn bị bề mặt     | Đục bề mặt vữa, bê tông hình chữ “V” quanh nơi rỉ nước. Làm sạch toàn bộ bề mặt xi măng, bê tông: cạo bỏ các lớp vữa, bê tông hư hỏng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dụng cụ             | Bay trét, bao tay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sử dụng và thi công | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bước 1:</b> Trộn đều Vữa đông kết nhanh KOVA Plug với nước theo tỉ lệ khuyến nghị.</li> <li>• <b>Bước 2:</b> Trám hỗn hợp vào vị trí cần sửa chữa và giữ chặt cho đến khi hỗn hợp đông cứng. Loại bỏ phần Vữa đông kết nhanh KOVA Plug dư bên ngoài.</li> <li>• <b>Bước 3:</b> Nếu áp lực nước quá cao nên dùng nút gỗ hay các vật liệu tương tự chèn tạm thời và sau đó dùng KOVA Plug trám trét và bảo vệ.</li> </ul> |
| Thời gian khô       | Hỗn hợp khô sau 3 - 5 phút.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lưu ý                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dùng tời đầu trộn tời đó, hỗn hợp sẽ bắt đầu đông rắn sau 2 phút.</li><li>• Không được trộn với các phụ gia, vữa hay xi măng khác.</li><li>• Không áp dụng trám trét cho vị trí tiếp giáp 2 vật liệu khác nhau.</li><li>• Vệ sinh dụng cụ ngay sau khi sử dụng.</li></ul> |
| Bảo quản                                     | Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa trộn hỗn hợp và kiểm tra lại trước khi thi công).                                                                                                                                                                                          |
| Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường | Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới trước khi sử dụng.               |

## TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 10/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

