Sơn Lót Ngoại Thất

SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM KOVA EFFECTIVE ULTRA

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	***Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA Effective Ultra là sơn nước có thành phần từ Styrene Acrylic đóng vai trò quan trọng trong việc tăng độ bám dính cho lớp sơn phủ, chống lại sự tấn công của kiềm, độ ẩm giúp sơn phủ đạt hiệu quả và độ chân thực màu tốt nhất. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với các khu vực gần biển.***
Đặc tính vượt trội và công dụng	• Tăng hiệu quả chống phai màu cho lớp sơn phủ. • Bám dính vượt trội. • Kháng kiềm từ vữa xi măng và bê tông. • Độ che lấp cao. • Chịu tia UV. • Chịu hơi nước mặn tốt. • Giúp giảm tiêu hao cho lớp sơn phủ. • Khô nhanh, dễ thi công. • Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng, an toàn với người thi công và sử dụng. • Hàm lượng VOC cực thấp (<50g/lít).
Bề mặt áp dụng	Vữa xi măng, bê tông, gạch, bề mặt đã được làm phẳng bằng bột trét hoặc mastic dẻo.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 lít; Thùng 16 lít.
Định mức lý thuyết	10 – 12 m^2/lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 – 40 µm (cho 1 lớp) ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống thấm (2 – 3 lớp)	**Bột trét/ Mastic** (02 lớp)	**Sơn Lót** (01 lớp)	**Sơn Phủ** (02 lớp)
Chất chống thấm Tường KOVA	Bột trét/Mastic dẻo KOVA	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA Effective Ultra	Sơn phủ ngoại thất KOVA

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	• **Tường mới:** Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày). Làm sạch bụi bẩn trên bề mặt tường. • **Tường cũ:** Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	• **Bước 1:** Pha thêm 5 – 20% nước sạch theo tỉ lệ thể tích, tùy theo nhiệt độ và độ ẩm. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. • **Bước 2:** Thi công 1 lớp Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA Effective Ultra. Để lớp sơn lót khô từ 3 – 4 giờ sau đó phủ các lớp sơn trang trí khác.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 11/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website https://www.kovapaint.com/ để biết thêm thông tin.